

はじめに

無線接続を行う前に、無線ケーブルモデムの **SSID** および **Wi-Fi パスフレーズ** をメモしておきます。

モデム本体底面に貼り付けてあるシールをご確認ください。

※本製品は SSID を 2 つ持っています。接続時に 2 つ検出される場合は、より電波状況がよいものを選択してください。



4. パスワード入力画面に、はじめに確認した **Wi-Fi パスフレーズ** を入力し、**接続** をクリックします。



iPhone・iPad (iOS) 端末の場合

1. ホーム画面の**設定**をタップします。
2. 設定項目の **Wi-Fi** をタップします。
3. 表示されたネットワークのリストからはじめに確認した **SSID** をタップします。

※Wi-Fi が無効になっている場合は有効にしてください。



5. 選択した SSID にチェックマークが表示されていれば、**接続完了** です。



その他端末の場合

弊社 Web ページに一部設定例を掲載しております。
以下の URL よりご確認ください。

無線接続 セットアップガイド

<https://www.c-cable.ne.jp/wifi.html>

※設定方法は一例です。ご不明な場合は、
端末に付属の取扱説明書をご参照ください。