

ケーブルインターネット 接続手順

インターネットをご利用される前にご確認ください。

- 1-1 下図のように各部が接続されていることを確認してください。



※Wi-Fiで接続する場合、LANケーブルは不要です。

- 1-2 電源コードを接続します。
(電源が入るとランプが点灯します)

- 1-3 電源が入った後、2、3分後にモデムのランプ状態が下図のようになることを確認してください。



POWER	●
DS (緑/青)	●
US (緑/青)	●
ONLINE	●
LINK1~4	
WLANa/b	
WPS	

●…ランプ点灯

- 1-4 パソコンを起動し、インターネットへの接続を確認してください。

- 2-1 Wi-Fi (無線LAN) を利用する場合

無線LAN接続を行う前に、ケーブルモデムの底面に張り付けてあるシールをご確認ください。



※本製品はSSIDを2つ持っています。
接続時に2つ検出される場合は、より電波状況がよいものを選択してください。

- 2-2 Wi-Fi内蔵の機器 (パソコン、スマートフォン等) でWi-Fiの設定を行ってください。

※Wi-Fiの設定方法は、お手持ちの機器の操作マニュアルや、無線接続「かんたんセットアップガイド」をご確認ください。

Wi-Fi接続ができない場合は・・・

- モデムのランプ状態が正常かご確認ください。
- 入力したパスワードをご確認ください。
- 無線機能が有効になっているかご確認ください。
- 接続機器の再起動をお試しください。
- モデムのリセットをお試しください。

※ケーブルモデムのリセット方法



リセット
ボタン

モデムを初期状態に戻して、再起動を行います。
電源がオンの状態で本体裏面にあるリセットボタンを6秒以上押し続けます。

<注意事項>

※本体及びACアダプターは持ち出さないでください

お問い合わせ

山口ケーブルビジョン

フリーダイヤル 0120-374936

(受付時間：月～土 9:00～17:30 日・祝日・定休日を除く)

※弊社休業日及び上記時間以外での万一の事故・故障については、緊急保守体制をとっています。フリーダイヤルにご連絡いただき、連絡先/用件等のメッセージを入れてください。

Wi-Fi(無線LAN) パスワード変更方法


下記の方法で、Wi-Fi(無線LAN)のパスワードを変更することが可能です。

※無線LANの不正アクセスを防止するため、無線LANのパスワード変更を実施してください。

- 3-1 モデムと接続したパソコン等でウェブブラウザを起動し、ログインします。
「<http://192.168.0.1>」



- 3-2 「ユーザー名：user」、「パスワード：password」を入力し、「OK」をクリックします。



- 3-3 メイン画面から「無線暗号化設定」をクリックします。




- 3-4 [無線LAN簡単設定]画面が開きますので、「PASS KEY」に任意の13桁の英数字を入力します。



※新しく設定した「PASS KEY」は後からお手持ちの機器にWi-Fi設定を行う際、必要になりますのでメモしておいてください。

- 3-5 入力した後、「適用」ボタンを押します。



- 3-6 Wi-Fi内蔵の機器（パソコン、スマートフォン等）でWi-Fiの設定を行ってください。

※なお、パスワードは先ほど設定した「PASS KEY」を使用してください。

お問い合わせ	<p>フリーダイヤル 0120-374936 (受付時間：月～土 9:00～17:30 日・祝日・定休日を除く) ※弊社休業日及び上記時間以外での万一の事故・故障については、緊急保守体制をとっています。フリーダイヤルにご連絡いただき、連絡先/用件等のメッセージを入れてください。</p> <p>山口ケーブルビジョン</p>
--------	---