


## はじめに

無線接続を行う前に、無線ケーブルモデムの **SSID** および **WPA 暗号キー** (または **PASSKEY**) をメモしておきます。

**モデム本体底面に貼り付けてあるシール**をご確認ください。

※本製品は SSID を 2 つ持っています。接続時に 2 つ検出される場合は、より電波状況がよいものを選択してください。




## Windows10 端末の場合


1. タスクトレイ(デスクトップの右下)のネットワークアイコンをクリックします。



2. はじめに確認した **SSID** をクリックし、接続をクリックします。



3. ネットワークセキュリティキーの項目に、はじめに確認した **WPA 暗号化キー** (または **PASSKEY**) を入力し、次へをクリックします。



4. PC の共有の項目を設定します。内容が不明な場合は『いいえ』を選択します。


## Windows7 端末の場合

1. タスクトレイ(デスクトップの右下)のネットワークアイコンをクリックします。



2. はじめに確認した SSID をクリックし、接続をクリックします。

3. セキュリティキーの項目に、はじめに確認した **WPA 暗号化キー** (または **PASSKEY**) を入力し、OK をクリックします。



4. ネットワークの場所の設定が表示されます。内容が不明な場合は『パブリック』を選択します。

## その他端末の場合

弊社 Web ページに一部設定例を掲載しております。以下の URL よりご確認ください。

無線接続 セットアップガイド

<https://www.c-able.ne.jp/wifi.html>

※設定方法は一例です。ご不明な場合は、端末に付属の取扱説明書をご参照ください。